

Tabela vijakov za pritrnitev plezalnih oprimkov MRclimbing tipa "screw-on"

Za pritrnitev MRclimbing oprimkov tipa "screw-on" priporočamo samorezne lesne vijake debeline 4 ali 4,5mm ki jih privijete skozi pripravljeno luknjo na oprimku direktno v leseno ploščo. Vijak naj bo dolg toliko, da prode v ploščo vsaj 18mm globoko. Tipična dolžina vijaka je odvisna od debeline oprimka in je med 30 in 50mm.

Set oprimkov	Specifikacija seta	Potrebno število vijakov
SCREW-ON		
Dune	3 M, 1 L, 1 XL	15
Adventure	3XXL, 2XL	15
Arete	1XXL, 3XL, 1L	15
Edge	1L, 7M, 1S	21
Relief	1L, 3M, 1S	15
Challenge	27 XS	54
Sense	27 XS	54